

# Blutol

## Kan ve albüminli lekeler için leke-çözücü ve leke-çıkarıcı temizlik ürünü

Blutol ürünü kan, taze albümin, gıda, balık ve et soslari, süt ürünleri, dondurma, krema, çikolata, kakao, mayonez, şekerleme, mide salgıları ve diğer lekeleri çözer.

### Fiziko-kimyasal verileri:

Uygunluk:	Homojen sıvı	
Yanma noktası:	n.a .(uygulanamaz)	
pH-değeri:	11,0-11,5	(100g/ l)
Yoğunluk:	~ 1,025 g/ml	(20 °C)

### Uygulama:

**Blutol** ürününü lekenin üzerine uygulayın ve yumuşak bir fırça yardımıyla ovalayın. Derinlemesine işlemiş veya çıkarması güç lekelerde, ürünü daha uzun süre uygulayın. Çözme gücünü yükseltmek amacıyla lekeli bölgeyi sık sık nemlendirin ve yumuşak bir fırça yardımıyla ovalayın. Daha sonra su ile durulayın.

Derinlemesine işlemiş albüminli lekelerle karşı, bu ürünle birlikte **Lipasol L.** kullanımını öneriyoruz.

### Dikkat:

Albüminli lekelerde buhar veya asit içeren çözücü maddeler kullanmayınız, aksi halde lekeler arındırılmaz hale gelecektir! Hassas tekstil ürünlerinde, kumaş boyası içeren bölgelerde ve baskılı kumaşlarda ürün tepkimesinin dikiş yerlerinde denenmesini öneriyoruz.

Çözücü maddeleri birbirine karıştırmayın!

**Özellikler:**

Leke-çıkarıcı	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Renk koruyucu	☺ ☺ ☺ ☺
Kumaş koruyucu	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Su / buhar ile durulanabilir	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Makinede yıkanabilir	PER, HC, SI
Çözücü madde uygulama öncesi	EVET

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ = Maksimum sonuç

**Saklama koşulları:** Serin ve kuru bir ortamda saklanmalı, donmaya karşı korunmalıdır.  
Ürün kullanımı sonrasında kutu sıkıca kapatılmalıdır.

**Maks. saklama süresi:** 18 ay